



Pflegehinweise: Eden Woods Möbel aus Kiefernholz

- Alle im Außenbereich genutzten Holzmöbel sollten vor Feuchtigkeit, Austrocknung und Rissbildung geschützt werden. Wir empfehlen Ihnen die Möbel innerhalb des ersten Monats nach dem Kauf mit chinesischem Holzöl zu behandeln. Dabei ist es wichtig, dass überschüssiges Öl sofort abgewischt wird. Die Behandlung sollte einmal pro Jahr durchgeführt werden. Je nach Nutzungsintensität kann die Behandlung auch mehrfach im Jahr erfolgen.
- Ihre Möbel sollten regelmäßig mit mildem Seifenwasser abgewaschen werden, um Schmutz und damit die Bildung von Mikroorganismen bis hin zum Schimmelpilz zu verhindern. Bei dem Auftreten von dunklen Flecken, sollten das Holz zunächst mit „wood cleaner“ gereinigt und danach mit chinesischem Holzöl behandelt werden.
- Es ist wichtig, dass die Möbel vor jeder Behandlung sauber und trocken sind und Sie den Anweisungen des Lackherstellers folgen.
- Harz ist ein natürlicher Bestandteil des Kiefernholzes und kann gerade bei hohen Temperaturen aus dem Holz austreten. Sollte dies einmal der Fall sein, kann das Harz mit Spiritus oder Waschbenzin entfernt werden. Bereits getrocknete Harzablagerungen können vorsichtig mit einem Messer entfernt werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird.
- Vor dem Herbst und Winter sollten gewaschene Möbel an einem trockenen Ort gelagert werden.
- Damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben, sollten die Schrauben während der Saison je nach Nutzungsintensität von Zeit zu Zeit nachgezogen werden.